

## SILICONE ALIMENTAIRE /AGENT DE DEMOULAGE

### 1. Destination

1031AL assure un excellent démoulage des pièces plastiques injectées, thermoformées, du caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés : barquettes destinées à recevoir des denrées alimentaires, plastiques, skaïs, cuirs, tableaux de bord ...

Il lubrifie les joints, charnières, glissières, serrures, caoutchouc de portes de chambres froides ...

Il est recommandé pour le passage de faisceaux de fils électriques dans les fourreaux.

Aérosol réservé à à l'usage des professionnels.

### 2. Propriétés

Le 1031AL est un lubrifiant à base d'huile polyméthylsiloxanique adapté au milieu alimentaire.

Ce silicone alimentaire a plusieurs fonction. Il est un agent de démoulage, un diélectrique, un lubrifiant et un rénovateur.

Il est également anti-adhérent, anti-statique et hydrofuge.

Le silicone alimentaire ne dessèche pas et résiste aux cisaillements et à l'humidité.

Il n'est pas corrosif et est sans effet sur les métaux et plastiques.

Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués par les organismes européens Ins et américains NSF pour un contact fortuit avec les aliments.

### 3. Mode d'emploi

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser le spray à environ 2 cm de la partie à traiter.

Laisser évaporer le solvant avant de commencer le travail.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Tenue en température : -60 à +230° C

Gaz propulseur ininflammable.

Etat physique : Liquide

Couleur : Incolore

Point éclair :

Produit insoluble dans l'eau.

Densité : 0.72-0.73 (P.A.)

### 5. Stockage et étiquetage

F+ - Extrêmement inflammable  
Xi - Irritant  
N - Dangereux pour l'environnement

Réceptif sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.

Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.